

PT 4.3. LIMIARES DA INTENSIDADE DOS RAIOS SOLARES

➡ Figure H
Os dois testemunhos luminosos de cor verde (☆) e laranja (★) permitem visualizar 8 limiares da intensidade dos raios solares, em kLux, no Sunis WireFree II io. O limiar «4» corresponde ao limiar predefinido no Sunis WireFree II io.

☞ Só é possível modificar as regulações dos limiares quando os testemunhos se acendem.

Tabela dos limiares da intensidade dos raios solares disponiveis no Sunis WireFree II io:

Limiares	1	2	3	4	5	6	7	8
Intensidade luminosa (kLux)	10	16	24	32	40	50	65	80
LED activo	Verde aceso / Laranja apagado				Laranja aceso / Verde apagado			
Número de intermitências	☆	☆	☆	☆	★	★	★	★

4.3.1. Modificação do limiar da intensidade dos raios solares
Pressionar brevemente o botão (-) ou o botão (+) do Sunis WireFree II io para consultar o limiar em curso. Para modificar este limiar, pressionar nos dois segundos seguintes o botão (-) ou o botão (+) para diminuir ou aumentar o limiar até ao valor pretendido.

➡ Ao utilizar um ponto de comando 2W, as regulações dos limiares não podem ser regulados no Sunis WireFree II io, mas podem ser regulados a partir do ponto de comando 2W.

4.3.2. Modificação do movimento dos produtos motorizados quando o sol aparece ou desaparece

➡ Figure I
Por predefinição, quando o sol aparece, os estores venezianos exteriores e os estores motorizados movimentam-se para a posição preferida «my» e os restantes produtos motorizados vão até ao fim de curso inferior.

➡ Quando o sol desaparece, as lâminas dos estores venezianos exteriores posicionam-se na horizontal e os restantes produtos motorizados vão até ao fim de curso superior.

➡ Figure J
1. Para modificar esta regulação:
- Pressionar o botão (+) durante 5 segundos, até que os testemunhos luminosos da bateria e «PROG.» pisquem durante 2 segundos.
• Quando o sol aparece, todos os produtos motorizados vão até à posição preferida «my».
• Quando o sol desaparece, todos os produtos motorizados vão até ao fim de curso superior.

2. Para regressar à regulação predefinida:
- Pressionar o botão (+) durante 5 segundos, até que os testemunhos luminosos da bateria e «PROG.» se acendam fixamente durante 2 segundos.

4.3.3. Modo Demonstração

➡ Figure K
Este modo permite verificar o correcto funcionamento da instalação. Os produtos motorizados reagem imediatamente às ordens que lhes são enviadas a partir do Sunis WireFree II io.

⚠ Não alterar a regulação do limiar da intensidade dos raios solares no modo de demonstração.

➡ O procedimento a aplicar para activar ou desactivar o modo Demonstração é idêntico.

Pressionar o botão (-) durante 5 segundos, até que o produto motorizado efectue um movimento acima/abaixo.
a) Se os indicadores laranja e verde dos limiares piscarem, tal significa que o modo Demonstração está activado.
b) Se os indicadores laranja e verde dos limiares se acenderem fixamente, tal significa que o modo Demonstração está desactivado.

➡ Ao fim de 3 minutos, o sensor passa automaticamente ao modo de utilização.

5. UTILIZAÇÃO DO SUNIS WIREFREE II IO

5.1. ACTIVACÃO/DESACTIVAÇÃO DA PROTECÇÃO SOLAR

5.1.1. Com o auxílio de um ponto de comando 1W
☞ / auto ☐ manu
(Smooove A/M, Situo 5 Variação A/M...)

Posicione o selector de modo em:
• Modo automático para activar a protecção solar.
• Modo manual para desactivar a protecção solar.

5.1.2. Com o auxílio de um ponto de comando 2W (Tahoma, Connexoon...)

Consultar as instruções do ponto de comando io.

6. REGULAÇÕES SUPLEMENTARES

6.1. DESEMPARELHAMENTO DO SUNIS WIREFREE II IO DE UM MOTOR IO

O procedimento a aplicar para desemparelhar o Sunis WireFree II io de um motor é idêntico ao de emparelhamento (consultar o capítulo «Colocação em serviço»).

6.2. SUBSTITUIÇÃO DE UM SUNIS WIREFREE II IO
Emparelhar o novo Sunis WireFree II io para recuperar a função Sol. Aplicar o procedimento descrito no capítulo «4. Colocação em serviço»

6.3. ACTIVACÃO/DESACTIVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO COM UMA MOTORIZAÇÃO IO AUTÓNOMA

➡ Figure L

➡ Esta função permite melhorar o desempenho de uma motorização io autónoma (solar ou carregável na rede eléctrica) com o Sunis WireFree II io.

1. Pressionar simultaneamente o botão (-) e o botão (+) durante 2 segundos; o testemunho luminoso laranja (★) dos limiares acende-se fixamente durante 2 segundos: a função está activada.
2. Pressionar simultaneamente o botão (-) e o botão (+) durante 2 segundos; o testemunho luminoso verde (☆) dos limiares acende-se fixamente durante 2 segundos: a função está desactivada.

7. SUGESTÕES E CONSELHOS

7.1. QUESTÕES SOBRE O SUNIS WIREFREE II IO?

Constatações	Causas possíveis	Soluções
O testemunho luminoso da bateria do Sunis WireFree II io pisca a laranja, aquando da colocação das pilhas.	As pilhas estão fracas.	Retirar as pilhas e substituí-las por 2 pilhas alcalinas novas de 1,5 V, tipo AA (LR6), respeitando a polaridade.

7.2. SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS DO SUNIS WIREFREE II IO

Consultar o capítulo «Instalação das pilhas»

7.3. VOLTAR À CONFIGURAÇÃO DE ORIGEM DO SUNIS WIREFREE II IO

Pressionar o botão PROG. do sensor durante 7 segundos.
• O testemunho luminoso PROG. do sensor acende-se a verde ao fim de 2 segundos e pisca a verde 7 segundos depois:
• O Sunis WireFree II io regressa à sua configuração de origem: o código do sistema io é apagado da memória.

Para utilizar novamente o Sunis WireFree II io, repetir integralmente o procedimento de colocação em serviço e efectuar de novo o emparelhamento (ver o capítulo «Colocação em serviço»).

8. DADOS TÉCNICOS

Frequência de rádio:	868-870 MHz io homecontrol® bidirecional tribanda
Bandas de frequência e potência máxima utilizada:	868.000 MHz - 868.600 MHz p.a.r. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz p.a.r. <25 mW
Alcance rádio	250 m em campo livre
Nível de segurança:	Classe III
Temperatura de utilização:	-20 °C a + 55 °C -4 °F a + 131 °F
Dimensões do Sunis WireFree II io em mm (A x L x P):	78 x 78 x 37
Alimentação:	2 pilhas de 1,5 V, tipo AA (LR6).

⚠ As baterias e os acumuladores têm de ser separados de outros tipos de resíduos e têm de ser reciclados através de sistemas de tratamento e reciclagem locais.

☞ Pela presente, a Somfy declara que o equipamento de rádio abrangido por estas instruções está conforme as exigências da Directiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE e as restantes exigências essenciais das Directivas Europeias aplicáveis.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível em www.somfy.com/ce.

IT 4.3. SOGLIE DI LUMINOSITÀ SOLARE

➡ Figure H

➡ Due led di colore verde (☆) e arancione (★) permettono di visualizzare 8 soglie di luminosità solare in kLux sul Sunis WireFree II io. La soglia «4» corrisponde alla soglia definita di default sul Sunis WireFree II io.

☞ Solo la modifica delle regolazioni delle soglie è possibile quando le spie si illuminano.

Tabella delle soglie di luminosità solare disponibili nel Sunis WireFree II io :

Soglie	1	2	3	4	5	6	7	8
Intensità luminosità solare (kLux)	10	16	24	32	40	50	65	80
LED attivo	Verde acceso / Arancione spento				Arancione acceso/ Verde spento			
Numero di lampeggiamenti	☆	☆	☆	☆	★	★	★	★

4.3.1. Modifica della soglia di luminosità solare
Premere brevemente il tasto (-) o il tasto (+) del Sunis WireFree II io per consultare la soglia impostata. Per modificare questa soglia, premere entro due secondi tasto (-) o il tasto (+) per diminuire o aumentare la soglia fino al valore desiderato.

➡ Quando si utilizza un punto di comando 2W, le regolazioni delle soglie non possono essere regolate sul Sunis WireFree II io ma possono essere regolate tramite un punto di comando 2W.

4.3.2. Modifica del movimento dei prodotti motorizzati quando appare o scompare il sole

➡ Figure I

➡ Di default, quando il sole appare, le tende veneziane esterne e le tapparelle motorizzate si sistemano in posizione preferita «my» e gli altri prodotti motorizzati vanno in fine corsa basso.

➡ Quando scompare il sole, le tende veneziane esterne posizionano le stecche in orizzontale e gli altri prodotti motorizzati vanno in fine corsa alto.

➡ Figure J

1. Per modificare questa regolazione:
- Premere per 5 secondi il tasto (+) finché i led batteria e «PROG.» non lampeggino per 2 secondi.
• Quando compare il sole, tutti i prodotti motorizzati vanno in posizione preferita «my».
• Quando scompare il sole, tutti i prodotti motorizzati vanno in fine corsa alto.

2. Per ritornare alla regolazione di default:
- Premere per 5 secondi il tasto (+) finché i led batteria e «PROG.» non si accendono fissi per 2 secondi.

4.3.3. Modalità DEMO

➡ Figure K
Questa modalità permette di visualizzare il corretto funzionamento dell'installazione. I prodotti motorizzati reagiscono istantaneamente agli ordini dati dal Sunis WireFree II io.

⚠ In modalità DEMO, non modificare la regolazione della soglia per la luce solare.

➡ La procedura per attivare o disattivare la modalità DEMO è identica.

Premere il tasto (-) per 5 secondi fino al breve movimento di salita/ discesa del prodotto motorizzato.

a) Se i led arancione e verde delle soglie lampeggiano, la modalità DEMO è attiva,
b) Se i led arancione e verde delle soglie si accendono fisse, la modalità DEMO è disattiva..

➡ Dopo 3 minuti, il sensore passa automaticamente in modalità utilizzo.

5. UTILIZZO DEL SUNIS WIREFREE II IO

5.1. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE SOLARE

5.1.1. Tramite un punto di comando 1W
☞ / auto ☐ manu
(Smooove A/M, Situo 5 Variation A/M...)

Posizionare il selettore della modalità di funzionamento su:
• Modalità auto per attivare la funzione sole.
• Modalità manu per disattivare la funzione sole.

5.1.2. Tramite un punto di comando 2W (Tahoma, Connexoon...)

Consultare il manuale del punto di comando.

6. REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI

6.1. ANNULLARE L'ABBINAMENTO DI SUNIS WIREFREE II IO A UN MOTORE IO

La procedura da seguire per annullare l'abbinamento di Sunis Wirefree II io a un motore io è identica a quella di abbinamento «Messa in servizio»).

6.2. SOSTITUZIONE DI UN SUNIS WIREFREE II IO
Abbinare il nuovo Sunis WireFree II io per ripristinare la funzione sole. Seguire la procedura del capitolo «4. Messa in servizio

6.3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL FUNZIONAMENTO CON UNA MOTORIZZAZIONE IO AUTONOMA

➡ Figure L

➡ Questa funzione permette di migliorare le prestazioni di una motorizzazione io autonoma (alimentazione da pannello solare o a batteria) con il Sunis WireFree II io.

1. Premere contemporaneamente per 2 secondi il tasto (-) e il tasto (+), il led arancione (★) delle soglie si illumina per 2 secondi: la funzione è attiva.
2. Premere contemporaneamente per 2 secondi il tasto (-) e il tasto (+), il led verde (☆) delle soglie si accende per 2 secondi: la funzione non è attiva.

7. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

7.1. DOMANDE RELATIVE A SUNIS WIREFREE II IO?

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Il led batteria del Sunis Wirefree II io lampeggia con luce arancione quando le batterie vengono inserite.	Il livello di carica delle batterie è basso.	Togliere le batterie e inserire 2 batterie alcaline nuove di tipo AA (LR6) 1,5 V, rispettando la polarità.

7.2. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL SUNIS WIREFREE II IO

Far riferimento al capitolo "Inserimento delle batterie"

7.3. RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE ORIGINALE DEL SUNIS WIREFREE II IO

Premere per 7 secondi il pulsante PROG del sensore.
• Il led PROG. del sensore si accende di colore verde dopo 2 secondi, poi lampeggia, di colore verde, dopo 7 secondi:
• La configurazione originale del Sunis WireFree II io è stata ripristinata: la chiave sistema io è cancellata dalla memoria.
Per utilizzare nuovamente il Sunis WireFree II io, riprendere la messa in servizio completa ed effettuare un'altra volta l'abbinamento (vedere capitolo «Messa in servizio»).

8. DATI TECNICI

Frequenza radio:	868-870 MHz io homecontrol® bidirezionale triband
Fasce di frequenza e potenza massime utilizzata:	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Portata radio	250 m in campo libero
Livello di sicurezza:	Classe III
Temperatura di funzionamento:	Da -20°C a + 55°C da -4°F a + 131°F
Dimensioni del Sunis Wirefree II io in mm (A x L x P):	78 x 78 x 37
Alimentazione:	2 batterie di tipo AA (LR6) da 1,5 V.

⚠ Le batterie o gli accumulatori devono essere separati dagli altri tipi di rifiuti e riciclati tramite l'apposito centro di raccolta.

☞ Con la presente Somfy dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.

EL 4.3. ΟΡΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ

➡ Figure H

➡ Δύο ενδεικτικές λυχνίες πράσινου (☆) και πορτοκαλί (★) χρώματος επιτρέπουν την απεικόνιση 8 ορίων ηλιοφάνειας σε κLux στο Sunis WireFree II io. Το όριο «4» αντιστοιχεί στο όριο που έχει καθοριστεί από προεπιλογή στο Sunis WireFree II io.

☞ Όταν αναβούν οι ενδεικτικές λυχνίες, είναι εφικτή μόνο η μετατροπή των ρυθμίσεων των ορίων.

Πίνακας ορίων ηλιοφάνειας που διατίθενται στα Sunis WireFree II io:

Όρια	1	2	3	4	5	6	7	8
Ένταση φωτός (kLux)	10	16	24	32	40	50	65	80
Ενεργή λυχνία LED	Πράσινη αναμμένη / Πορτοκαλί σβηστή				Πορτοκαλί αναμμένη / Πράσινη σβηστή			
Αριθμός αναλαμπών	☆	☆	☆	☆	★	★	★	★

4.3.1. Ρύθμιση του ορίου ηλιοφάνειας
Πατάστε στιγμιαία το κουμπί (-) ή το κουμπί (+) του Sunis WireFree II io για να μβείτε το τρέχον όριο. Για να τροποποιήσετε αυτό το όριο, πατήστε μέσα στα επόμενα δύο δευτερόλεπτα το κουμπί (-) ή το κουμπί (+), για να μειώσετε ή να αυξήσετε το όριο μέχρι την επιθυμητή τιμή.

➡ Οι ρυθμίσεις των ορίων στο Sunis WireFree II io δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση ενός χειριστηρίου 2W, μπορούν όμως να ρυθμιστούν με τη βοήθεια του χειριστηρίου 2W.

4.3.2. Τροποποίηση της κίνησης των ηλεκτροκίνητων προϊόντων κατά την εμφάνιση ή την εξαφάνιση του ήλιου

➡ Figure I

➡ Από προεπιλογή, κατά την εμφάνιση του ήλιου, οι εξωτερικές βενετικές περσίδες και τα ηλεκτροκίνητα ρολά μεταβαίνουν στην αγαπημένη θέση «my» και τα υπόλοιπα ηλεκτροκίνητα προϊόντα στο κάτω όριο διαδρομής.

➡ Κατά την εξαφάνιση του ήλιου, οι εξωτερικές βενετικές περσίδες μεταβαίνουν στη θέση «επίπεδες περσίδες» και τα υπόλοιπα ηλεκτροκίνητα προϊόντα στο πάνω όριο διαδρομής.

➡ Figure J

1. Για να τροποποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση:
- Πατήστε επί 5 δευτερόλεπτα το κουμπί (+) έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας και «PROG.» αναβοσβήνουν για 2 δευτερόλεπτα.
• Κατά την εμφάνιση του ήλιου, όλα τα ηλεκτροκίνητα προϊόντα μεταβαίνουν τότε στην αγαπημένη θέση «my».
• Κατά την εξαφάνιση του ήλιου, όλα τα ηλεκτροκίνητα προϊόντα μεταβαίνουν στο πάνω όριο διαδρομής.

2. Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση:
- Πατήστε επί 5 δευτερόλεπτα το κουμπί (+) έως ότου οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας και «PROG.» ανάβουν σταθερά για 2 δευτερόλεπτα.

4.3.3. Λειτουργία επίδειξης

➡ Figure K

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα ηλεκτροκίνητα προϊόντα αντιδρούν στιγμιαία στις εντολές που λαμβάνουν από το Sunis WireFree II io.

⚠ Μην αλλάζετε τη ρύθμιση του ορίου ηλιοφάνειας στην κατάσταση επίδειξης.

➡ Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της κατάστασης επίδειξης.

Πατήστε επί 5 δευτερόλεπτα το κουμπί (-) έως ότου το ηλεκτροκίνητο προϊόν κάνει μια κίνηση επάνω/κάτω.

a) Αν η πράσινη και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία ορίων αναβοσβήνουν, σημαίνει ότι η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.

b) Αν η πράσινη και η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία ορίων ανάβουν σταθερά, σημαίνει ότι η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.

➡ Ύστερα από 3 λεπτά, ο αισθητήρας μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SUNIS WIREFREE II IO

5.1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.1.1. Με χειριστήριο 1W
☞ / auto ☐ manu
(Smooove A/M, Situo 5 Variation A/M...)

Επιλέξτε με το διακόπτη επιλογής λειτουργίας την:

• Αυτόματη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε την ηλιοπροστασία.
• Χειροκίνητη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε την ηλιοπροστασία.

5.1.2. Με χειριστήριο 2W (Tahoma, Connexoon...)

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του χειριστηρίου io.

6. ΠΡΟΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6.1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ SUNIS WIREFREE II IO ΜΕ MOTEP IO

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταργήσετε τη σύζευξη του Sunis WireFree II io με motep io είναι ίδια με τη διαδικασία σύζευξης (ανατρέξτε στην παράγραφο «Εναρξη λειτουργίας»).

6.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUNIS WIREFREE II IO
Πραγματοποιήστε τη σύζευξη του νέου Sunis WireFree II io για να ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία Ήλιος. Ακολουθήστε τη διαδικασία της παραγράφου «4. Εναρξη λειτουργίας»

6.3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ IO

➡ Figure L

➡ Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη βελτίωση των επιδόσεων ενός αυτόνομου μηχανισμού io (ηλιακού ή επαναφορτιζόμενου από το δίκτυο) με το Sunis WireFree II io.

1. Πατήστε ταυτόχρονα επί 2 δευτερόλεπτα το κουμπί (-) και το κουμπί (+), η πορτοκαλί (★) ενδεικτική λυχνία ορίων ανάβει σταθερά για 2 δευτερόλεπτα: η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
2. Πατήστε ταυτόχρονα επί 2 δευτερόλεπτα το κουμπί (-) και το κουμπί (+), η πράσινη (☆) ενδεικτική λυχνία ορίων ανάβει σταθερά για 2 δευτερόλεπτα: η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

7. ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

7.1. ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SUNIS WIREFREE II IO;

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας του Sunis WireFree II io αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες.	Οι μπαταρίες έχουν εξασθενήσει.	Βγάλτε τις μπαταρίες και τοποθετήστε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (LR6) 1,5 V τρώιντας την πολικότητα.

7.2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ SUNIS WIREFREE II IO

Ανατρέξτε στην παράγραφο «Τοποθέτηση των μπαταριών»

7.3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ SUNIS WIREFREE II IO

Πατήστε επί 7 δευτερόλεπτα το κουμπί PROG του αισθητήρα.
• Η ενδεικτική λυχνία PROG του αισθητήρα ανάβει με πράσινο χρώμα ύστερα από 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα ύστερα από 7 δευτερόλεπτα:
• Το Sunis WireFree II io επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις του: το κλειδί συστήματος io διαγράφεται από τη μνήμη του.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το Sunis WireFree II io, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας και τη σύζευξη (ανατρέξτε στην παράγραφο «Εναρξη λειτουργίας»).

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ραδιοσυχνότητα:	868-870 MHz io homecontrol® αμφίδρομης λειτουργίας Tπi-band
Ζώνες συχνοτήτων και μέγιστη χρησιμοποιούμενη ισχύς:	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Εμβέλεια ραδιοκυμάτων	250 m σε ελεύθερο πεδίο
Επίπεδο ασφάλειας:	Κλάση III
Θερμοκρασία χρήσης:	-20°C έως + 55°C -4°F έως + 131°F
Διαστάσεις του Sunis WireFree II io mm (ύψος x πλάτος x πάχος):	78 x 78 x 37
Τροφοδοσία:	2 μπαταρίες τύπου AA (LR6), 1,5 V.

⚠ Οι μπαταρίες ή οι συσσωρευτές πρέπει να διαχωρίζονται από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και να προσκομίζονται για ανακύκλωση στην τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων.

☞ Με την παρούσα, η Somfy δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για το ραδιοεξοπλισμό και λοιπές ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

